



# Directive de creusage

N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Cette directive de creusage est fournie à titre d'exemple par la l'ASP Construction. On y trouve les principales indications que l'employeur devrait donner à la personne responsable des travaux sur le terrain et à l'opérateur de l'engin de terrassement.

Nom de l'entreprise	
Nom du projet	N° du projet
Adresse du chantier	Date du début des travaux

## Repérage

Chaînage ou axes : de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ Plan annexé  N° du plan : \_\_\_\_\_

## Méthode de travail à utiliser

Tout en s'assurant que les parois ne présentent aucun danger de glissement de terrain,

- creuser et étançonner** selon les plans et devis d'un ingénieur ;
- creuser et étançonner** en utilisant une boîte de tranchée ;
- creuser sans étançonner** pourvu que l'une des conditions suivantes soit respectée :
  - le roc est sain ;
  - aucun travailleur ne descend dans la tranchée ou l'excavation ;
  - les parois sont creusées conformément à l'avis d'un ingénieur.

## Dimensions du creusement (Creuser selon le profil suivant.)


	Minimale	Maximale
<b>H</b> Profondeur		
<b>Lf</b> Largeur au fond		
<b>Ls</b> Largeur en surface		

## Mesures de sécurité

**Déposer les matériaux à une distance d'au moins 1,2 mètre (4 pi) du sommet des parois.**  
**Ne laisser aucun véhicule s'approcher à moins de 3 mètres (10 pi) du sommet des parois.**

- Respecter le plan de l'ingénieur concernant les travaux à proximité d'une construction existante.
- Suivre le plan de localisation pour repérer les infrastructures souterraines.
- Installer le matériel de signalisation prévu par le plan de circulation (barrières, repères visuels, etc.).
- Affecter un ou des signaleurs au contrôle de la circulation.
- Respecter la méthode prévue pour le travail à proximité des lignes électriques.
- Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissières de sécurité en béton.

Nom	Fonction	
Signature	Date	N° de téléphone
Directive remise		
<input type="checkbox"/> au responsable des travaux sur le terrain <input type="checkbox"/> à l'opérateur de l'engin de terrassement		